



Traçabilité, surveillance et métrologie

NaoVisu

Afficheur Cabine compatible avec la solution



Photo non contractuelle

Réf. 10638

Présentation

Le NaoVisu permet de visualiser les températures transmises par 1 à 7 capteurs lorsqu'il est connecté au boîtier de transmission Naocell. Pour chaque capteur, il indique le label du capteur, les seuils haut/bas autorisés et la température en cours.

L'afficheur signale les alertes par une indication sonore (buzzer) et lumineuse (led). La température du capteur en défaut s'affiche en clignotant.

Le menu permet de :

- Transmettre des messages vers le serveur
- Lire les messages envoyés par le gestionnaire de flotte
- Activer/désactiver le son
- Régler le rétro-éclairage

Atouts

- Affichage des mesures et des consignes du superviseur
- Alarme visuelle et sonore en temps réel
- Messagerie intégrée : le chauffeur peut transmettre au superviseur l'un des 16 messages pré-programmés
- Communication interactive et illimitée du superviseur vers le chauffeur
- Modification des seuils d'alarmes directement par le chauffeur

Caractéristiques techniques

Type d'écran	Ecran LCD rétro-éclairés
Résolution de l'afficheur	0.1°C
Alimentation	12V via la Naocell
Alarme	Visuelle et sonore
Température de fonctionnement	-10°C to +50°C
Longueur de câble	13 cm
Fonctions	Visualisation de 4 températures en simultanée Rétroéclairage intégré
Boîtier	Polycarbonate
Dimensions & Poids	110 x 88 x 30 mm - 140 g (hors support)
Inclus	Livré avec un support de fixation mobile Notice téléchargeable sur www.jri.fr



Support de fixation du NaoVisu

12 297 FT 04 16

JRI Société par actions simplifiée au capital de 4 000 000 €
Pôle logistique / 2 Rue de la Voivre / PA Technoland / BP 21 / 25490 FESCHES LE CHÂTEL / France
SIRET 380 332 858 00030 - Tél : +33 (0)3 81 30 68 04 / sales@group-mms.com

Siege Social : 16 Rue Louis Rameau / CS 90050 / 95872 BEZONS Cedex / France / APE 2651B / TVA FR 02 380 332 858

www.jri.fr

원문: JRI Nova VISU Nova VISU · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.